

- 1) Feche TODOS os programas (até screensavers e antivírus) e interrompa a conexão à internet
- 2) Assegure-se de que o PC está conectado a um no break, pois oscilações ou queda de energia podem danificar o produto de forma irreversível
- 3) certifique-se de que o drive a atualizar está conectado no segundo canal IDE da placa do micro como Drive Máster (não como secundário)
- 4) É aconselhável desconectar qualquer outro drive óptico instalado no micro da fonte e do cabo flat.
- 5) Execute o programa. O arquivo vem ZIPADO e deverá ser descompactado com um programa adequado (exemplo: WinZip, WinRAR, descompactador do Windows). Deverá aparecer a janela baixo:



Compare os dois códigos. Se forem IGUAIS, a instalação NÃO SURTIRÁ EFEITO. Se a “Current Version” possuir um número MAIS ALTO QUE A “New Version”, a instalação NÃO DEVERÁ SER EFETUADA. O correto é o número da “Current Version” ser mais BAIXO que o da “New Version”. Assim sendo, clicar em UPDATE.

6) IMPORTANTE: não se deve mexer no computador durante a instalação.

7) Assim que o processo for concluído, o desenho em VERMELHO na janela acima ficará VERDE e a instalação estará completa. Basta reiniciar o micro e o procedimento está completo.

Caso o procedimento feito acima já tenha sido efetuado da forma descrita e não tenha tido sucesso, sugerimos a consulta a um técnico de Informática de sua confiança para verificar um possível problema em seu computador ou se o drive LG foi danificado em virtude das tentativas efetuadas pelo senhor sem alguma das precauções indicadas neste tutorial.